

GEBRAUCHSANWEISUNG

Wie schärfe ich eine Sense oder Sichel?

- 1) Stellen Sie die Sense oder Sichel mit dem Stiel/Griff rutschfest auf den Boden. Arbeiten Sie aus Sicherheitsgründen mit geeigneten Handschuhen.
- 2) Reinigen Sie die Schneide vorsichtig. Kontrollieren Sie das Schneidblatt auf Beschädigungen.
- 3) Feuchten Sie den Wetzstein mit Wasser an.

- 4) Halten Sie den Schneidblattrücken oben am Bart (Stielseite) fest (s.Bild) und streichen Sie mit dem Wetzstein in jeweils 10 – 15 cm langen Zügen vom Bart bis zur Sensenblattspitze über die Schneide.

Achten Sie auf den richtigen Anstellwinkel. Wiederholen Sie das Schleifen auf der Vor- und Rückseite des Sensen- bzw. Sichelblattes bis es wieder scharf ist.



- 5) Entfernen Sie den Schleifabrieb vom Sensenblatt und reinigen Sie den Wetzstein mit Wasser.



Sicherheitshinweise

Zur Sicherheit empfehlen wir beim Schärfen geeignete Handschuhe zu tragen. Das Schärfen von Schneidwerkzeugen erfordert besondere Umsicht und Sorgfältigkeit, es sollte nicht von Kindern oder Personen ausgeführt werden, die sich der Gefahr nicht bewusst sind.